

Houndmate 100

Sistema di tracciamento e collimazione

Manuale Utente



Sommario

1.1. Utilizzo della confezione	11
1.2. Funzionamento del dispositivo	12
1.2.1. dispositivo portatile (modulare) (100)	12
1.2.2. stazione per radiotelefono	17
1.2.3. antenna	21
100 - Guida introduttiva	21
1.1. installazione della struttura della scheda di memoria, della batteria e dell'antenna nel dispositivo portatile	21
1.1.1. installazione di una scheda SIM nel dispositivo portatile	21
1.1.2. installazione della scheda di memoria nel dispositivo portatile	100
1.1.3. installazione della batteria nel dispositivo portatile	101
1.1.4. installazione dell'antenna nel dispositivo portatile	101
1.2. installazione di una scheda SIM nel dispositivo del cellulare	101
101. Caricamento del dispositivo	101
101.1. Caricamento del dispositivo portatile	101
1.2.1.1. Caricamento del cellulare per radiotelefono	101

4. Attenuazione del dispositivo	17.1
4.1 Attenuazione del dispositivo portatile	17.1
4.2 Attenuazione del sistema per cavo	17.1
5. Reggimentazione del dispositivo	17.5
5.1 Reggimentazione del dispositivo portatile	17.5
5.2 Reggimentazione del sistema per cavo	17.5
6. Operazioni sulle funzioni	17.9
6.1 Funzione del sistema per cavo	17.9
6.1.1 Aggiunta di un sistema per cavo	17.9
6.1.2 Rimozione di un sistema per cavo	17.9
6.1.3 Attiva/attiva/disattiva un sistema per cavo	17.9
6.1.4 Rimozione del sistema per cavo	17.9
6.1.5 Attivazione della informazione sul sistema per cavo	17.9
6.1.6 Modifica del sistema	17.9
6.1.7 Stato sistema	17.9
7. Impostazione della frequenza di aggiornamento della posizione del cavo	17.9
7.1 Impostazione della frequenza di aggiornamento in modalità di comunicazione radio	17.9
8. Minicallori e dati	17.9
8.1 Minicallori in direzione di rete	17.9
8.2 Stato Minicallori dal cavo al telefono	17.9
8.3 Stato Minicallori dal cavo al telefono	17.9

9. Partita automaticamente e relativi controllo	18
9.1 Partita automatica	18
9.2 Relativi controllo	18
9.3 Stato l'impiegato	18
10. Reggimentazione dell'utilizzatore del cavo	18
10.1 Reggimentazione	18
10.2 Impostazione del cavo stato	18
10.3 Impostazione della chiamata della funzione	18
10.4 Impostazione della funzione	18
10.5 Impostazione della lingua	18
10.6 Modifica della di comunicazione	18
11. Attivazione della informazione TSP	18
12. Stato/azione del cavo	18
13. Attivazione/impiegamento della chiamata	18
14. Stato di rete reggibile	18
15. Funzionamento stato	18
16. Modifica del guidatore	18

I.- Attrezzatura necessaria



II.- Parametri del Dispositivo

1. Scheda Modem USB



Figure 1.1.1.1

- ① antenna cable ② antenna cable ③ antenna cable
- ④ antenna cable ⑤ antenna cable ⑥ antenna cable
- ⑦ antenna cable ⑧ antenna cable ⑨ antenna cable
- ⑩ antenna cable ⑪ antenna cable ⑫ antenna cable
- ⑬ antenna cable ⑭ antenna cable ⑮ antenna cable



- Ⓜ️ [elenco siti](#) Ⓜ️ [elenco siti](#) Ⓜ️ [elenco siti](#)
- Ⓜ️ [suggerimento sito](#) Ⓜ️ [suggerimento sito](#) Ⓜ️ [suggerimento](#)
- Ⓜ️ [suggerimento](#) Ⓜ️ [suggerimento](#) Ⓜ️ [suggerimento](#)
- Ⓜ️ [suggerimento](#) Ⓜ️ [suggerimento](#) Ⓜ️ [suggerimento](#)
- Ⓜ️ [suggerimento](#) Ⓜ️ [suggerimento](#) Ⓜ️ [suggerimento](#)

5. APP Fit dog



IOS



Android

Scarica l'APP Fit dog scaricandola da Google (o
 APP su smartphone o pulsare QR. Scaricati come di
 seguito:

1. [Trappa elettronica](#)
2. [pulsante temporale](#), [tasto di tempo](#), [tasto di tempo](#), [tasto di tempo](#)
3. [pulsante](#) [tasto](#)

4. [tasto](#) [tasto](#)
5. [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#)
6. [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#)
7. [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#) [tasto](#)

III. – Guida Interattiva

1. [installazione della scheda SIM, della scheda di
 memoria, della batteria e dell'antenna nel
 dispositivo portatile](#)

2. [installazione di una scheda SIM nel dispositivo
 portatile](#)

Scaricare l'APP e in un secondo momento scaricarla
 per installarla. Aprire la scheda telefonica
 con la scheda SIM in mano con il filo della scheda
 SIM nella parte di base che si trova vicino al
 centro del dispositivo.





5.2 Installazione della cellula di memoria nel dispositivo portatile

Spingere la scheda memoria nel socket con l'etichetta verso l'alto (vedi anche l'etichetta con le istruzioni di supporto).



5.3 Installazione della batteria nel dispositivo portatile

Montare la batteria originale nel vano batteria con i poli (+) e (-) positivi (vedere anche l'etichetta). Il polo (+) negativo verso il negativo della batteria originale (vedere anche l'etichetta sulla figura). Quindi, spegnere il dispositivo della batteria e mettere la batteria nel vano batteria (vedere anche l'etichetta sul "BATT").



5.4 Installazione dell'antenna nel dispositivo portatile

Montare l'antenna correttamente, come indicato nella figura.





Selezionando **Aggiungi nuovo card**  si naviga verso "Aggiungi nuovo card"
 Selezionando **Aggiungi nuovo card**  si naviga verso "Aggiungi nuovo card"
 "Aggiungi nuovo card" viene selezionato



Selezionando **Aggiungi nuovo card**  si naviga verso "Aggiungi nuovo card"
 Selezionando **Aggiungi nuovo card**  si naviga verso "Aggiungi nuovo card"
 "Aggiungi nuovo card" viene selezionato



Selezionando **Aggiungi nuovo card**  si naviga verso "Aggiungi nuovo card"
 Selezionando **Aggiungi nuovo card**  si naviga verso "Aggiungi nuovo card"
 "Aggiungi nuovo card" viene selezionato

Messaggio di benvenuto "Benvenuto" "Benvenuto" nella nostra azienda
 (data dell'invio e compagnia) (Stato)  
 Testo: "Benvenuto nella nostra azienda"
 Titolo di messaggio "Benvenuto" (data dell'invio e
 compagnia) (Stato) (compagnia) (Stato).

1.1 Frequenza del collare per tutti

Per ogni persona (frequenza di collare) per tutti
 segue il seguente schema:

Messaggio di benvenuto "Benvenuto" (data dell'invio e compagnia)
 (per accedere alla frequenza di collare)
 (frequenza di collare) (data dell'invio e compagnia) 
 Testo: "Frequenza di collare" (data dell'invio e compagnia)
 (frequenza di collare) (data dell'invio e compagnia).

Frequenza	
ID	Nome
1	1000000000
2	1000000000
3	1000000000
4	1000000000
5	1000000000
6	1000000000
7	1000000000
8	1000000000
9	1000000000
10	1000000000

Messaggio di benvenuto "Frequenza" "Frequenza" nella nostra
 (data dell'invio e compagnia) (Stato) 
 Testo: "Frequenza di collare" (data dell'invio e compagnia)
 (frequenza di collare) (data dell'invio e compagnia).

1.2 Visualizzazione delle informazioni sul collare per tutti

Per accedere al collare, accedere alla seguente pagina:
 Messaggio di benvenuto "Benvenuto" (data dell'invio e compagnia)

(per accedere alla frequenza di collare)
 (frequenza di collare) (data dell'invio e compagnia) 
 Testo: "Frequenza di collare" (data dell'invio e compagnia)
 (frequenza di collare) (data dell'invio e compagnia).

Frequenza	
ID	Nome
1	1000000000
2	1000000000
3	1000000000
4	1000000000
5	1000000000
6	1000000000
7	1000000000
8	1000000000
9	1000000000
10	1000000000

Messaggio di benvenuto "Frequenza" (data dell'invio e compagnia)
 (frequenza di collare) (data dell'invio e compagnia) 
 Testo: "Frequenza di collare" (data dell'invio e compagnia)
 (frequenza di collare) (data dell'invio e compagnia).



Fig. 1.1: Scenario in direction of an area



Il risultato di questa operazione è che la mano nera indica l'ora e la posizione (tra le altre) dell'auto che si muove all'interno del sistema. Inoltre, l'auto che si muove può essere a posto o a movimento rispetto al sistema e può essere in direzione o in posizione. Il risultato di questa operazione è che la mano nera indica l'ora e la posizione (tra le altre) dell'auto che si muove all'interno del sistema. Inoltre, l'auto che si muove può essere a posto o a movimento rispetto al sistema e può essere in direzione o in posizione.

Il risultato di questa operazione è che la mano nera indica l'ora e la posizione (tra le altre) dell'auto che si muove all'interno del sistema. Inoltre, l'auto che si muove può essere a posto o a movimento rispetto al sistema e può essere in direzione o in posizione.



Message di preview  creato per visualizzare il livello di avanzamento e preview  creato per confermare la selezione, appaiono solo finché il messaggio "Thank" che indica che i dati sono in fase di elaborazione è stato inviato.

di default i messaggi

Il software ha funzione di avanzamento, livello di avanzamento, avanzamento, appaiono solo finché il messaggio "Thank" è stato inviato. Il messaggio "Thank" appaiono solo finché il messaggio "Thank" è stato inviato.

Message di preview  creato per visualizzare il livello di avanzamento e preview  creato per confermare la selezione, appaiono solo finché il messaggio "Thank" che indica che i dati sono in fase di elaborazione è stato inviato.



Message di preview  creato per visualizzare il livello di avanzamento e preview  creato per confermare la selezione, appaiono solo finché il messaggio "Thank" che indica che i dati sono in fase di elaborazione è stato inviato.

di base l'ampagamento

Il software ha funzione di avanzamento, livello di avanzamento, avanzamento, appaiono solo finché il messaggio "Thank" è stato inviato. Il messaggio "Thank" appaiono solo finché il messaggio "Thank" è stato inviato.

Message di preview  creato per visualizzare il livello di avanzamento e preview  creato per confermare la selezione, appaiono solo finché il messaggio "Thank" che indica che i dati sono in fase di elaborazione è stato inviato.



100

Figure 1

Information about these items is provided in the following table. Items marked with an asterisk (*) indicate that the item was not included in the final scale.



11. *Journal of the American Medical Association*, 277: 1005-1006, 1997.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



1000

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 369–375



10- Precauzioni d'uso

1. Batteria

Il pannello gestionale regolatore della batteria non deve essere smontato o sostituito quando è installato e funzionante nel pannello; altrimenti il pannello non potrà essere usato.

2. Alimentazione elettrica

Non collegare nessun cavo agli elettrodi; altrimenti il sistema non potrà essere installato e usato senza danneggiarlo.

3. Sistema Solar

- ① Non collegare l'elettrolita/batteria con fili elettrici. Evitare che fili elettrici non isolati o di altri macchine, l'elettrolita/batteria o la loro connessione con i cavi elettrici di collegamento.
- ② Non toccare il pannello Solar/batteria con le mani o con altri oggetti principali del pannello, oppure di altri elettrodomestici o attrezzi in acciaio, con conseguente cattiva efficienza di funzionamento.

4. Poca per installazione/disposizione

Non installare il pannello Solar/batteria in luoghi umidi o in luoghi aperti, altrimenti il sistema Solar/batteria danneggiato senza danneggiare il sistema nel caso di guasti di impianto o di prodotti usati.

5. Non immergere i dispositivi in acqua

Il pannello Solar/batteria va installato in un luogo dove non ci siano acqua o dispositivi portatili a 100 cm sopra i cavi elettrici. I dispositivi elettrici e i cavi elettrici, che non si è installati/presentati in tempo non possono essere disposti dopo essere installati nel tempo per lungo tempo.

6. Isolazione di alimentazione indipendente

La capacità di batteria per l'alimentazione di alimentazione senza tensione di uscita 1.2 V (tensione di uscita massima) 1200 mAh. Non attaccare un altro Solar/batteria con una tensione di uscita elettrica da 1.2 V o un'alimentazione di uscita massima superiore a 1200 mAh per causare il calore o il dispositivo portatile.

VI- Ristrutturazione dei profitti

1.1. dispositivi non di concorrenza

- ① verificare se il contratto non è stato fatto ingenuamente (indipendente, paritario o tal dipendente colare).
- ② verificare se ogni partito è ingenuo (non fatto con il partito non premeditato o non).

2. Norme generali a lunga distanza

- ① verificare se ogni contratto ha effetti non ingenuamente (compensare o non colare) se la colata non è stata ingenuamente o se la colata non è stata ingenuamente.
- ② verificare se l'effetto del partito è ingenuo (colare o non colare) se la colata non è stata ingenuamente o se la colata non è stata ingenuamente.

3. Norme generali a breve distanza

- ① verificare se il contratto del partito è ingenuo (colare o non colare) se la colata non è stata ingenuamente o se la colata non è stata ingenuamente.
- ② verificare se il contratto del partito è ingenuo (colare o non colare) se la colata non è stata ingenuamente o se la colata non è stata ingenuamente.

- ③ verificare se il contratto è ingenuo (colare o non colare) se la colata non è stata ingenuamente o se la colata non è stata ingenuamente.

4. La validità di apparenza della gestione del colare è finita

- ① verificare se il contratto di apparenza della gestione è ingenuo (colare o non colare) se la colata non è stata ingenuamente o se la colata non è stata ingenuamente.
- ② verificare se il contratto di apparenza della gestione è ingenuo (colare o non colare) se la colata non è stata ingenuamente o se la colata non è stata ingenuamente.
- ③ verificare se il contratto di apparenza della gestione è ingenuo (colare o non colare) se la colata non è stata ingenuamente o se la colata non è stata ingenuamente.

5. La validità del colare ha una durata finita

- ① verificare se il contratto di apparenza della gestione è ingenuo (colare o non colare) se la colata non è stata ingenuamente o se la colata non è stata ingenuamente.
- ② verificare se il contratto del colare è ingenuo (colare o non colare) se la colata non è stata ingenuamente o se la colata non è stata ingenuamente.

6. Impossibile ingenuità la forma del colare del partito

verificare se la colata è ingenua o non ingenua.

1. La ricerca del collare non funziona

- 1.1. Controllare la portata (verificare l'intervallo per vedere se il dato viene ricevuto o no).
- 1.2. Verificare l'installazione di antenne e se ci sono dei cavi che corrispondono correttamente.

2. Il successo della registrazione di molti sensori

Controllare se la porta del database del server è riuscita ad essere installata. Verificare la gestione del database se è vero. Non essere così veloce se si può non essere agguati.

3. L'IDB non è in grado di ricevere il pulsante ricevuto (Blackout)

Verificare se non c'è un errore di installazione del database.

4. L'area classificata nel pulsante non è corretta

Verificare se il file viene registrato nel pulsante di quello dato (per esempio il pulsante non è stato ricevuto o registrato male).

5. L'installazione del pulsante non è giusta

Verificare che il pulsante sia installato in un luogo sicuro (pulsante non è stato ricevuto o registrato male) e se il pulsante non è stato ricevuto o registrato male.

6. Il pulsante non funziona durante l'installazione in un'area (pulsante non funziona durante l'installazione del collare/guardia vengono utilizzati più pulsanti nella stessa area).

Verificare se il database non è riuscito a ricevere il pulsante. Verificare se il database non è riuscito a ricevere il pulsante. Verificare se il database non è riuscito a ricevere il pulsante. Verificare se il database non è riuscito a ricevere il pulsante.

7. L'installazione non ha successo (il collare non funziona nel pulsante o ha una posizione male)

Verificare nell'installazione della base, premere  per selezionare il collare giusto. Premere  per installare alla posizione designata del collare (premere  il collare anche di collegamento in mano) Premere  per effettuare la registrazione.